MITSUBISHI　反射笠用ガード取扱説明書

対象機種	GAH44	GAH45	LUH41
	GAH104	GAH105	LUH101

このたびは三菱反射笠用ガードをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
お求めのガードを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類のガードと共通になっておりますので、お求めのガードと姿図が違っている場合があります。
●素人工事は法律で禁じらています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■各部のなまえ

GAH44，GAH45，LUH41，LUH101タイプ



GAH104，GAH105タイプ



■ガードの取り付けかた

GAH44，GAH45，LUH41，LUH101タイプ

1．落下防止金具を反射笠の下方にあるカール部分に取り付けねじで取り付け、ガードをA部側のフックで落下防止金具に引っ掛けてください。（図 1）

⚠ 警 告　●誤った取り付けかたをすると器具落下の原因となります。

2．B部側のフックを反射笠に引っ掛けてください。（図 2）
3．反射笠押え金具を外側に引っ張り、反射笠を固定してください。（図 3）



（図 1）　（図 2）　（図 3）

GAH104，GAH105タイプ

1．落下防止金具を反射笠の下方にあるカール部分に取り付けねじで取り付けてください。（図 1）
2．落下防止金具を落下防止金具押え金具に引っ掛けてください。　（図 2）

⚠ 警 告　●誤った取り付けかたをすると器具落下の原因となります。

3．反射笠押え金具を外側に引っ張り、反射笠を固定してください。（図 3）



（図 1）　（図 2）　（図 3）

■修理サービス

ご使用中または定期点検において異常が生じた時は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）または下記連絡先にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の機種名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証について

・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）

三菱電機株式会社　〒247-0056　(0467)41-2729（商品企画センター）
三菱電機照明株式会社　神奈川県鎌倉市大船 2-14-40　(0467)41-2773（品質保証部サービス課）

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

管理番号：E761Z604H50